

TABLE ALPHABÉTIQUE

Nota : Les numéros se rapportent aux paragraphes

	Par.
A	
Admission (tubulure d', fuite dans la).....	1019
Aimants (alignement des)	316
— (montage des)	283
— (démontage des)	281
— (aimantation des, vérification de l').....	276
Alignement des bielles (vérification de l').....	391
— pistons (vérification de l').....	420
— phares	157
— roues avant	149
— aimants	316
Allumage (retours d')	1021
— (réglage de l').....	126
— (recherche des pannes d')..... 982, 1000, 1021,	1102
— (interrupteur d', vérification de l')..... 990,	1101
Ampéremètre donne des indications fausses.....	1105
Arbre à cames (coussinets de l', démontage des).....	472
— — remontage des)	472
— (montage de l').....	480
— démontage et vérification de l').....	472
Arbre de cardan (démontage de l').....	575
— (remontage de l').....	582
Avertisseur ne fonctionne pas.....	1110
B	
Balai (troisième, calage du).....	949
Balais de la génératrice (rodage des).....	1082
— (calage au banc d'essais des).....	947
— (calage sur la voiture des).....	951
Batterie (soins à donner à la).....	1115
— (vérification au densimètre de la).....	1115
— (montage de la).....	91
— (démontage de la).....	44
Bielles (alignement des)	391
— (coussinets de têtes de, réglage des).....	382
— (cognements des têtes de).....	1039
Bobines d'allumage (réglage et vérification des).....	1005
Bougies (pointes des, écartement des).....	1002
Brunissage du vilebrequin.....	248
C	
Calamine (dépôt de, pour enlever le).....	360
— (dépôt de, cognement dû au).....	1037

	Par.
Canalisation d'éclairage (à la masse).....	1095
— — (recherche des défauts dans la).....	1095
— d'essence (recherche des obstructions dans la).....	1014
Carburateur (flotteur du, réglage du).....	885
— (démontage du)	867
— (montage du)	889
— (revision du)	875
— (revision du)	875
— (pointeau du gicleur du, réglage du).....	887
Cardan (arbre de, démontage de l').....	575
— (— remontage de l').....	582
— (montage du)	97
Carrossage des roues avant.....	153
Carter (fuite d'huile à l'avant du).....	495
Circuit de charge (à la masse).....	1102
— (rupture d'un)	1107
— (court-)	1104
Cognements du moteur (description des).....	1036
— — (recherche des causes des).....	1042
— des pistons	1038
— des axes de pistons.....	1041
— dus au dépôt de calamine.....	1037
Collier de transmission (garniture de, montage de la).....	515
— de petite vitesse (réglage du).....	524
Contact de démarrage (vérification du).....	98)
— platiné du trembleur.....	1007
Courroie du ventilateur (réglage de la).....	127
— (démontage de la).....	16
— (montage de la).....	127
Couronne dentée du volant (démontage et montage de la).....	281
— d'assemblage des balais de la génératrice et du démar- reur, à la masse.....	927
Cuvette du roulement de la roue avant (montage et démontage de la)	731
Cylindres (bloc des, essai du).....	334
— (— vérification du)	213
— (rodage des)	215
— (refaire les paliers du).....	223
— (réaléser les)	215
— (fuites d'eau dans les).....	1020

D

Démarrage (contact de, vérification du).....	983
Démarreur (démontage du).....	953
— (montage du)	976
— (revision du)	954
— (recherche des causes de non fonctionnement du)....	1088

	Par.
Densimètre (vérification de la batterie au)	1115
Dépôt de calamine (pour enlever le)	360
Direction (démontage de la)	737
— (montage de la)	779
— (revision de la)	747
— (rapport des engrenages de la)	772
Dispositif d'entraînement (couvercle du, démontage du)	894
— — (montage du)	901
— — bloqué	983, 984
— — (axe du, remplacement de l')	896
— — (ressort du, remplacement du)	895
Distributeur (galet du, démontage du)	454
— (— montage du)	469
— (démontage du)	454
— (montage du)	469
— (réglage du)	126
— (nettoyage et vérification du)	1003
— à la masse	1003
Distribution (engrenages de, suppression du bruit des)	447
— (grand engrenage de, démontage et montage du), 457,	458
— (petit engrenage de, démontage et montage du)	458
— (réglage de la)	261

E

Ecartement des brides de fixation des aimants et des noyaux des enroulements	319
— extrémités des segments de piston	426
— pointes des bougies	1002
— du trembleur	1007
Eclairage (canalisation d') à la masse	1096
— (recherche des défauts dans la canalisation d')	1095
Ecran du filtre à essence (nettoyage de l')	1017
Embrayage (réglage de l')	1060
— (anneau de l', réglage de l')	315
— (mauvais fonctionnement de l')	1059
— (ressort de l', remplacement du)	547
Engrenages de distribution (suppression des bruits des)	447
— la direction, ancien et nouveau modèle), (rapport des)	447
Enroulements de la magnéto (court-circuits et masses dans les) ..	996
Équipement électrique (schéma d'installation de l')	
— — Voiture munie de démarreur	(Page 19)
— — Voiture non munie de démarreur ..	(Page 20)
Essai d'étanchéité du radiateur	861
Essence (tuyauterie d'), bouchée	1016
— (réservoir à, le carburant ne coule pas du)	1016, 1018
— (filtre à, nettoyage du)	1018

	Par.
Essieu avant (remplacement de l')	724
— (inclinaison de l')	147
Essieu arrière (roulements à galets de l', montage des)	637
— (— — — démontage des)	633

F

Filtre à essence (écran du, nettoyage de l')	1017
— (nettoyage du)	1018
Flotteur du carburateur (réglage du)	885
Frein à main (réglage du)	75
— (tiges de, réglage des)	75
— sur la transmission (collier du, réglage du)	525
— — (garniture de collier du, montage de la)	515
Fuites d'huile à la roue arrière	631
— — à l'avant du carter	495
— au vilebrequin	495
— d'eau dans les cylindres	1020

G

Garnitures de colliers de transmission (montage des)	515
Génératrice (mise à la masse de la)	1107
— (démontage de la)	448
— (montage de la)	450
— (revision de la)	904
— (recherche des causes de mauvais fonctionnement de la)	1067
— (pignon de la, suppression du bruit du)	448
— (balais de la, rodage des)	1082
— (— calage au banc d'essais des)	947
— (— calage sur la voiture des)	951
— (troisième balai, calage du)	949
— (roulements de la, montage des)	937-942
— (— démontage des)	912
Gicleur du carburateur (pointeau du, réglage du)	887
Guides de poussoirs (jeu des)	220
— — (alésage des)	220
— de soupapes (jeu des)	219
— — (alésage des)	219

H

Huile (fuite d', à l'avant du carter)	495
— (— à l'avant du vilebrequin)	495
— (— à la roue arrière)	631
— (tuyauterie d', nettoyage de la)	489

I

Inducteurs de la génératrice et du démarreur, à la masse	969
Induit de la génératrice et du démarreur, à la masse	934

	Par.
Installation électrique, voitures munies de démarreur, (Schéma d') (Page 19)	
— voitures non munies de démarreur (Schéma d') (Page 20)	
Interrupteur d'allumage (vérification de l').....	990-1101
J	
Joint de cardan (montage du).....	97
L	
Lampes de phares brûlées.....	1095
— ne s'allumant pas.....	1095
Lanternes arrière ne s'allume pas.....	1099
M	
Magnéto (borne de la, vérification du contact de la).....	991
— (vérification de la tension de la).....	993
— (enroulements à la masse ou en court-circuit).....	996
Mauvais fonctionnement (recherche des causes de).....	
— de l'allumage et de soupapes.....	1000
— de l'avertisseur.....	1110
— de la batterie.....	1115
Mauvais fonctionnement du circuit de charge.....	1102
— du démarreur.....	1088
— de l'éclairage.....	1095
— de l'embrayage.....	1059
— de la génératrice.....	1067
— du moteur.....	982-1036
— de la tuyauterie d'essence.....	1014
Mise au point des phares.....	155
Mise en marche (difficultés de).....	982
Moteur (couvercle avant du, alignement de).....	467-468
— (montage du).....	244
— (retours d'allumage au).....	1021
— (essai du bloc).....	334
— (démontage du).....	200
— (ne démarre pas).....	982
— (montage sur la voiture).....	336
— (démontage de la voiture).....	163
— (ratés du).....	1000
— (revision du).....	163
— rodage du).....	334
O	
Outillage nécessaire à l'atelier de réparations (Page IV)	
P	
Paliers (cognements des).....	1039-1040
— du vilebrequin (réglage des).....	437
— — (alignement des).....	326-327

	Par.
Pannes de voiture (diagnostic des).....	979
Parallélisme des roues avant.....	149
Pédale de débrayage reste collée.....	1066
Pèse-acide (vérification de la batterie au).....	1115
Petite vitesse (collier de, garniture de, montage de la).....	524
Phares (alignement des).....	157
— (lampes brûlées).....	1095
— (mise au point des).....	155
Pignon de la génératrice (suppression du bruit du).....	448
Pistons (segments de, écartement des extrémités des).....	426
— (— montage des).....	426
— (alignement des, vérification de l').....	420
— (axes de, cognement des).....	1041
— (— vérification de l'usure des).....	411
— (cognements des).....	1038
— (montage et vérification des).....	397
Pointes des bougies (écartement des).....	1002
Pont arrière (démontage du).....	34-56-57
— (montage du).....	624
— (revision du).....	563
Poussoirs (guides de, jeu des).....	220
— (— alésage des).....	220

R

Radiateur (démontage et remontage du).....	810-865-114-128
— (dessus du réservoir supérieur du démontage et remontage) (1 ^{re} méthode).....	833-838
— (dessus du réservoir supérieur du démontage et remontage) (2 ^e méthode).....	836-842
— (essai d'étanchéité du).....	861
— (goulot de remplissage du, démontage et montage)...	811
— (noyau du, remplacement du).....	849
— (outillage pour la réparation du).....	806-809
— (paroi avant du, démontage et remontage de la).....	829-830
— (pièce d'assemblage inférieure du, démontage et remontage de la).....	820-821
— (pièce d'assemblage supérieure du, démontage et remontage de la).....	846-847
— (réservoir inférieur du, démontage et montage du).....	813-815
— (revision du).....	788
— (support du, remplacement du).....	860
— tuyau de trop-plein du, démontage et remontage du).....	843-844
Ratés du moteur.....	1000
Réglages :	
Avertisseur.....	1113
Bague de commande de l'embrayage.....	315
Balais de la génératrice.....	947-951

Réglages :	Par.
Bobines	1005
Bougies	1002
Colliers de transmission	524
Cône de roulement des roues avant	66
Coussinets de têtes de bielle	382
Coussinets du vilebrequin	437
Courroie de ventilateur	127
Couvercle avant du moteur	467-468
Distributeur	126
Embrayage	1060
Flotteur	885
Frein à main	75
Phares	155
Pointeau du gicleur	887
Roue avant	66
Soupapés	372
Trembleur	1007
Troisième balai de la génératrice	949
Vis de réglage du levier de débrayage	1063
Vis de réglage du carburateur	888
Réservoir à essence (obstruction du)	1016-1018
Ressorts avant et arrière (supports de, remplacement des bagues de)	711
Ressorts avant et arrière (remplacement des bagues des)	711
Ressort arrière (remplacement du)	657
— avant (remplacement du)	701
— de l'embrayage (remplacement du)	547
— de soupape (vérification de la puissance d'un)	258-1012
Rodage des soupapes	369
— du moteur	334
Roues arrière (montage des)	74
— (démontage des)	57
— (resserrage des)	74
— (fuite de graisse aux)	631
Roues avant (alignement des)	149
— (carrossage des)	153
— (parallélisme)	149
— (roulement des, réglage des)	66
— (montage et démontage des)	66-60
Rupture d'un circuit	1107
Roulements à galets de l'essieu arrière (montage des)	637
Roulements à galets de l'essieu arrière (démontage des)	633

S

Schéma d'installation électrique, voitures munies de démarreurs (Page 19)

Schéma d'installation électrique, voitures non munies de démarreurs (Page 20)

	Par.
Segments de piston (écartement des extrémités des).....	426
— (montage des).....	422
Soupapes (guide de, alésage des).....	219
— (collent dans les guides).....	1013
— et guides (jeu entre).....	219
— et poussoirs (jeu entre).....	372
— (sièges de, réalésés les).....	221
— (ressorts de, vérifier la puissance des).....	258-1012
— (rodage des).....	369
— (suppression des bruits des).....	1046
Supports de ressorts avant et arrière (remplacement des bagues de)	711
Suppression du bruit des engrenages de distribution).....	447

T

Tension de la magnéto (vérification de la).....	993
Têtes de bielles (coussinets de, ajustage des).....	382
Tiges de frein (réglage des).....	75
Train avant (montage du).....	696
— (démontage du).....	667
— (revision du).....	672
— (remplacement du).....	724
Triangle avant (remplacement du).....	719
— arrière (remplacement du).....	642
Transmission (colliers de, réglage des).....	524
— (— montage des, ancien modèle).....	501
— (— — nouveau modèle).....	532
— (— remplacement des garnitures des).....	515
— (revision de la).....	266
Trembleur (contacts platinés du).....	1007
— (écartement du).....	1007
Tuyauterie d'essence obstruée.....	1016
— d'huile (nettoyage de la).....	489

V

Ventilateur (courroie du, réglage de la).....	127
— (— montage de la).....	127
— (— démontage de la).....	16
Vilebrequin (fuite d'huile à l'avant du).....	495
— (jeu latéral du).....	992
— (montage et brunissage du).....	244
— (paliers du, ajustage des).....	437
Voiture (démontage de la).....	5
— (montage de la).....	62
— (avance avec frein à main serré).....	1062
— (diagnostic des pannes de la).....	979
Volant (couronne dentée du, démontage et remontage de la).....	281